#### 聲寶4.2/電動熱水瓶 聲寶產品保證書 機號 KP-PC42W 出生日期 姓名 住址 電子信箱 經銷商 店址 電話 購買日期 · 本家電產品使用於營利商業用時 · 其保證期限按保證書所載期限減半保固 為維護您的權益,應即詳實填寫購買日期並蓋店章,於一週內上網 Http://www.sampo.com.tw · 保證書內容購買日期未填寫或經塗改或與現物不符者,則失去保證書效力 登錄或與公司聯絡(小家電產品免寄回),始享有本公司自購買日起一年之免費服務,客戶 · 本產品售後服務委託誠實公司 留存聯請妥善保存,並於本公司之工程師前往服務時主動提示保證書以享受權益。 ※如有下列情形之一者,雖在保證期間內不予免費優待 由於天災地變或人為引起之故障或損毀 天線、唱針、磁頭、攝像管、鏡頭、充電電池、熱感頭、印表頭、螢光燈管、燈泡、軸 · 因使用之過失或使用錯誤,以致商品故障或損毀 · 擅自改裝商品或經外人檢修所引起之故障或損毀 承刀片及其他配件等之 消耗材不在保證範圍內 • 按裝位置之遷移或搬運所引起之故障或毀損 除另有契約規定外,服務區域限中華民國管轄區內 · 故障之起因發生在機體以外者〈如:錄影〈音〉帶,天線...等〉

聲寶股份有限公司 桃園縣龜山鄉大華村頂湖路26號

免費諮詢專線: 0800-005438 [0800-鈴鈴·我是聲寶] http://www.sampo.com.tw fax:(03)3286299 e-mail:cs@sampo.com.tw

電壓	消耗功率	機體淨重
110V 60Hz	700W	2 kg
外型尺寸 W288xD21	5xH350 mm	容量   4.27

※請務必填妥購買日期並蓋店章以確保應有權益

### 各部名稱

- 1 開關上蓋
- 8 電源插座
- 2 控制面板
- 9 内膽封蓋墊圈
- 3 出水□
- 10 内膽封蓋
- 4 碰杯給水
- 11 電源線
- 5 水量表
- 6 底座
- 7 提把



保證書印製於說明書最後頁

請要求經銷商填妥購買日期及蓋店章,以確保您的權益



聲費4.2ℓ電動熱水瓶 使用說明書

KP-PC42W

User Manual

# 使用說明

### 安全注意事項

- 12A(含)以上之插座。 請用交流電110V
- •請勿與其他電器製品同時共用一個插座。
- 請勿用潮濕的手插接電源,以免發生危險。
- 第一次使用時,機體內部可能有冒煙現象,此為正常現象請安心使用。
- 本機體、電源和插頭,不可局部或完全浸於水中清洗,以免發生觸電。
- 如果機體掉落地面或受到強烈撞擊時會發生故障。
- 當電源線有破損時,請勿使用。
- 本機不使用時,請將插頭拔起。
- 本產品僅供一般家庭使用,除煮開水請勿做其他用途。
- 在高山地區使用此熱水瓶,會因高海拔,大氣壓力的關係,可能會造成煮水時沸騰不 止,並不是產品有問題,如在高山地區使用熱水瓶有此問題,請通知經銷商進行後續 處理。

## 耗材的更换

- 內膽封蓋墊圈,上蓋組內部矽膠類襯墊(如:排氣座墊圈,氣密墊圈...等),排氣座及上蓋組 本體等零件,均屬於耗材,將會因水質及使用方法不同而有使用壽命長短之問題,如有老化 ,髒污及破損嚴重時,請與本公司服務站聯繫以進行換新之動作(此部份費用需由消費者自 費處理 )。(見耗材部品圖)
- 熱水瓶中舉凡會接觸到熱及蒸氣的成形品,會隨著使用時間漸長而受損,如有類似情況發生 時,請儘速與本公司服務站洽詢維修換新零件等事宜(此部份費用需由消費者自費處理)。

- 初次使用時,請先煮沸一次,然後將此開水倒掉。
- 新品初次使用內部會有輕微塑膠味(屬於食品級矽膠材質),經二到三天使用後,味道將會淡化 ,請消費者安心使用。
- 給 水 線:當水位視窗之水位已低於給水線或距給水線附近時,此時即需馬上補充淨水,以免 發生空燒現象,造成危險。

#### 加水

- 拉開上蓋開關板打開上蓋,以水壺等容器注水。
- 加水切勿超過滿水線,以免沸騰時熱水溢出,造成危險。
- 加熱時,水量若低於給水線,容易損壞內膽及加熱器
- 關上上蓋,上蓋若未關閉,會持續沸騰,引至熱水溢出,釀成危險,請務必確實壓下上蓋,直 至「喀」一聲。

# 溫馨提示

※加水時,建議使用經過濾後的水,如R0水或蒸餾水:如直接使用自來水(或未經過濾的水), 由於礦物質含量較多,不銹鋼內膽底部加熱部份較易結成白色斑點(或片狀)水垢,此為正常現 象,不會影響食用安全,請安心使用。定期使用市售檸檬酸清洗內膽,即可消除白色水垢斑點 (或片狀)。

- 給水前,請先「解鎖」鍵後,再按壓"電動給水",即可給水。
- 使用杯子壓下"碰杯給水"鍵,即可給水。

### 補充給水

• 開啟上蓋,儘量避開蒸氣孔,以免燙傷。

保溫狀態

- 水量在給水線以下長時間保溫,可能引起故障或影響出水,應盡量避免。
- 保溫狀態中,補充給水時溫度感應器會自動加熱。
- 加熱燈亮,即開始加熱,待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
- 剛沸騰過後,請勿開啟上蓋,以免導致蒸氣燙傷。
- 保溫狀態時,會因室溫變化,使水溫降低而自動再加熱沸騰,並非故障現象。
- 加熱燈亮,即開始加熱,待沸騰後即自動切換至保溫狀態。
  - 。加熱→保溫

加熱狀態



- 。剛沸騰過後,請勿開啓上蓋,以兗導致蒸氣燙傷。
- 。保溫狀態時,會因室溫變化,使水溫降低而自動再加熱沸騰
- ,並非故障現象。

# 長期不使用

- 長期不使用時,請取下電源線,待瓶內水溫降至常溫後,再將內膽內餘水清除乾淨。
- 使用傾倒方式將瓶內的水倒出前,請務必將上蓋取下後再進行,嚴禁手扶上蓋進行 倒水動作,以避免造成燙傷危險!
- 使用傾倒方式將瓶內的水倒出前,務必確認瓶內水溫降至常溫後方可進行,以免 成熱水由出水口流出,造成燙傷的危險。

### 清潔與保養

- 保養前請先拔掉插頭,並待機體完全冷卻後,再進行保養動作。
  不可使用石油溶劑、金屬刷、磨石粉、化學抹布、漂白劑等作清潔。
  上蓋、瓶身外部用柔軟的布擰乾後擦拭污渍。
  內膽放入溫水,用海綿或柔軟的布擦洗,不可使用有機溶劑及刷子之類的物品清洗,否則內膽表面損傷,會使污渍更難清理。
- 長期使用後,水中的鐵質可能會產生氧化現象,導致內膽局部產生鏽斑,此時請用尼龍刷刷除 即可
- 長期使用後,水中的物質會引至內膽,堆積不易清理的白色物質,請依下列步驟執行即可清除;
   取2個檸檬榨汁,或是2公克的檸檬酸,加水至滿水線,煮沸並保溫一小時左右;把水倒掉, 用柔軟的海綿刷拭,用清水洗淨,再裝水煮沸後再清洗一次即可。

- 使用時若有持續發生冒煙或起火燃燒現象,請立即關閉開關且將插頭儘速拔起, 並通知經銷商 或與本公司服務站聯繫。
- 本產品的電源線如有任何損壞時,必須由製造廠或其服務處或具有類似資格的人員更換,以避免危險。

(06) 2631270

• 大統營實業股份有限公司 / 台南市安平工業區新樂路72-1號









